

## Anleitung 2: Waschmaschinen- & Trocknernutzung (Standard-Paket)

Liebe Mieter\*innen,

sobald ihr ausreichend Guthaben auf euren Transponder geladen habt, könnt ihr die Waschmaschinen und Trockner nutzen. Diese befinden sich im Untergeschoss von Haus 1 (Industrial).

Jeder Waschgang kostet 3€. Die Nutzung des Trockners kostet 1,50€. Es spielt dabei keine Rolle, welches Wasch-/Trocknerprogramm ihr wählt.

Bitte achtet stets darauf eure Wäsche pünktlich abzuholen, damit die anderen Mieter\*innen die Geräte nutzen können.

### **Waschen**

(Maschinen 1-5)

**Schritt 1:** Zunächst wählt ihr an einem verfügbaren Gerät das gewünschte Programm und füllt eure Wäsche und Waschmittel ein.



**Schritt 2:** Schließt die Türe und drückt den Start-Knopf



**Schritt 3:** Geht zum Bezahlterminal und wählt die genutzte Maschine aus.



**Schritt 4:** Wähle „Gerät starten“



**Schritt 5:** Haltet euren Transponder für einige Sekunden an die dafür vorgesehene Fläche.



Nach einigen Sekunden wird das Guthaben abgebucht und der Waschgang wird ausgelöst.



## Trocknen

(Maschinen 6+7)

**Wichtig:** Bitte prüft, ob die Filter sauber sind!



**Schritt 1:** Zunächst wählt ihr an einem verfügbaren Gerät das gewünschte Programm und füllt eure Wäsche ein.



**Schritt 2:** Schließt die Türe und drückt den Start-Knopf.

**Schritt 3:** Geht zum Bezahlterminal und wählt die genutzte Maschine aus.



**Schritt 4:** Drückt „Gerät starten“

**Schritt 5:** Haltet euren Transponder für einige Sekunden an die dafür vorgesehene Fläche. Nach einigen Sekunden wird das Guthaben abgebucht und das Trockenprogramm wird ausgelöst.

**Wichtig:** Bitte reinigt stets den Filter! Danke 😊



Viele Grüße

Euer Flow-Team